

# Tapetsering

## Varför ska du tapetsera väggarna?

Tapeter ger dig många spännande möjligheter. Det finns färger, mönster och motiv för alla smaker och ändamål. Många av de nya mönstren och bårderna gör att du i princip kan designa heminredningen själv. Du är välkommen att låna hem Flügger's tapetbok, så att du i lugn och ro kan titta närmare på alla alternativ.

## Innan du tapetserar

När du väljer tapet ska du tänka på i vilket rum den ska sättas upp. Om det finns risk för att tapeten blir smutsig och får fettfläckar ska du välja en tvättbar tapet. Om tapeten inte sitter på ett utsatt ställe kan du nöja dig med en tapet som kan torkas av.

Räkna med att en rulle tapet räcker till 3-4 våder. En tapetrulle är oftast 0,53 m bred och innehåller 10,05 m tapet, så om du mäter vägghöjden och beräknar antalet våder à 0,53 m som behövs kan du räkna ut hur många rullar som går åt. Köp alla rullar samtidigt så att de är helt identiska vad gäller tryck och nyans.

Om tapeten är mönstrad krävs det ofta mönsterpassning för att få rätt mönster. Det kan finnas rak eller förskjuten mönsterpassning. Se märkning på etiketten på tapetrullen. Fråga i butiken så hjälper vi gärna till.

Du ska ta hänsyn till mönsterpassningen när du mäter upp våderna. Om vägghöjden är 2,5 m ska våderna ha följande längd:



Tapet utan mönster och mönsterpassning:  
Vägghöjd + skärmån:  $2,50 + 0,15 = 2,65$  m



Tapet med mönster och rak mönsterpassning:  
Vägghöjd + rapporthöjd (t.ex. 26 cm) + skärmån:  
 $2,50 + 0,26 + 0,15 = 2,91$  m



Tapet med mönster och förskjuten mönsterpassning:  
Vägghöjd + ½ rapporthöjd + skärmån:  
 $2,50 + 0,13 + 0,15 = 2,78$  m

## Så här förbereder du väggarna

### Målade väggar

Tvätta väggarna noga med vatten som tillsatts Fluren 37 målartvätt enligt anvisningarna. Om det är mycket släta och blanka väggar bör du slipa dem med grovt slippapper och sedan grunda med Interiör häftgrund för att försäkra dig om att tapeten får bra fäste på väggen.

### Tapetserade väggar

Du bör bara tapetsera ovanpå gammal tapet om den sitter fast ordentligt. Du kan kontrollera att den sitter fast genom att stryka på lite klister på tapeten. Om det bildas blåsor sitter den inte fast tillräckligt bra och bör tas bort. Du bör också ta bort tapeten om den är mycket ojämn eller om det är många tapetlager.

Du kan ta bort gammal tapet på flera olika sätt:

- Med en tapetborttagare med ånga som gör det lätt att ta bort även den mest hårtsittande tapet.

OBS: Du får inte använda Tapetloss innan eller i tapetborttagaren med ånga eftersom det kan bildas giftiga gaser.

- Med Tapetloss koncentrat som du löser upp i vatten, eller Tapetloss färdigblandad som du applicerar flödigt på den gamla tapeten tills all tapet är genomfuktad. Håll väggarna fuktiga tills du utan besvär kan skrapa ned tapeten med en bred spackel.

- Med tjockflytande cellulosaklister som du stryker på tapeten. Täck med tunn plastfilm och låt sitta i ca ett dygn, varpå det är lätt att skrapa ner tapeten. Prova först på ett litet område.

När du har tagit bort den gamla tapeten ska du slipa väggen med slippapper eller skrapa den med en bred spackel tills ytan är jämn. Sopa bort alla lösa partiklar.

Skrapa ur sprickor och hål och fukta dem med en pensel och lite vatten. Spackla med Flügger lättviktsfiller eller Flügger Sandplast LH lättspackel medium. När ytan är torr slipar du ytan jämn med slippapper och dammar av efteråt.

Det är inte alltid nödvändigt att grunda väggar som har varit tapetserade. Men om man är osäker på den gamla tapetens vidhäftning kan väggarna grundas med Patentgrund V. Spacklade områden och väggar som är mycket sugande eller färgar av sig bör grundas med Flügger Förankringsgrund eller förlimmas med utspätt tapetlim.



## Så här tapetserar du

**1** Skär till några våder. Blanda klistret enligt anvisningarna och stryk på klistret flödigt och jämnt. Börja mitt på våden och stryk ut klistret mot kanterna med en klisterpensel eller rulle.



**2** När hela våden är täckt vikter du ihop den som på bilderna. Applicera klistret på 3–4 våder i taget och se till att varje våd får ligga och dra 5–10 minuter innan du sätter upp den (vissa typer av skumtapet måste dra i 15 minuter). Följ tapetens anvisningar.



**3** Sätt upp tapeten. Sätt upp den första våden med hjälp av ett lodsnöre, så att den sitter absolut rakt. Placera våden högst upp på väggen, skjut den försiktigt på plats och rätta till den. Låt tapeten gå 5 cm upp mot taket och skär sedan av tapeten, så att kanten blir rak.



**4** Slåta ut tapeten med en tapetborste – uppifrån och nedåt mitt på våden och sedan ut mot kanterna. Pressa in tapeten mot golvlisen och skär av resterande tapet med en tapetkniv. Sätt upp nästa våd bredvid den första. Kant i kant eller överlapp? Följ tapetens anvisningar!



**5** När du ska tapetsera runt vägguttag eller runt dörrar och fönster ska du klippa upp tapeten som på bilderna. Se till att tapeten sitter alldeles intill hörn och kanter. Klipp sedan med en sax eller skär med en tapetkniv.

**Non-woven-tapeter** är försedda med filt på baksidan som varken töjer sig eller krymper. Det betyder att den ska sättas upp på samma sätt som glasfiberväv och filt. Du rullar limmet direkt på väggen, sätter upp de torra våderna och skär till vid taket och golvet. Ett snabbt och enkelt sätt att tapetsera.



## Värt att veta om Flügger tapetklister och grundningsprodukter

**Flügger 270, tapetlim.** Färdigblandat tapetlim. Ett mycket allsidigt och användbart lim, som är idealiskt för de flesta papperstapeter.

**Flügger stärkelseklister** med bra vidhäftning, speciellt på puts. Är lätt att jobba med och används till vanliga papperstapeter och spåntapeter. Ett torrt klistret som blandas med vatten.

**Flügger förstärkt cellulosaklister** med en god klisterkraft. Ett torrt klistret som blandas med vatten. Särskilt lämpligt för strukturtapeter och tjockare tapeter. Ger god vidhäftning på tidigare målade ytor.

**Interiör häftgrund.** Snabbtorkande grundfärg baserad på akrylatbindemedel. Används till hårda och blanka ytor där det krävs en grundfärg med extra bra vidhäftning.

**Patentgrund V.** Penetrerande vattenspädbar alkydfärg med mycket god inträngningsförmåga i tidigare tapetskikt.

**Flügger 377 vävlim.** Används i torra rum för uppsättning av glasväv och strukturtapet samt tapetsering med non-woven-tapeter.

**Flügger 378 vävlim extra.** Används till uppsättning av väv i tak samt där det krävs bättre vidhäftning.

## Få veta mer

Det är en bra idé att prata med personalen i din lokala Flügger färg-butik innan du sätter igång. Vi hjälper dig med råd och vägledning – och svarar gärna på alla dina frågor om tapetsering.

# Flügger färg

